

표지(전면)

19-12-05



Máquinas Inalámbricas ULV GOOD FOG

GOOD FOG 26
(25.9V 11.6A)

GOOD FOG 26LTE
(25.9V 14.5A)

Manual

Instrucciones para su seguridad

- Lea las instrucciones cuidadosamente y use el equipo de acuerdo a las instrucciones indicadas.
- El manual debe ser entregado al usuario final y a la persona quien es responsable de su mantenimiento.
- Después de leer el manual debe mantenerse a la vista del usuario.
- Después de atomizar por favor cierre la válvula y enjuague la máquina.



SM BURE Co., Ltd

www.222sm.kr

Composición del producto y especificación



Componentes

Montura de la máquina y tanque/ Repuestos / Manual / Batería /Batería cargable/ Cable

Nombre-partes




Especificaciones

GOOD-FOG 26

Producto	Especificación	Producto	Especificación	Producto	Especificación
MOTOR	DC25.9V-300W	SPRAY/Minutos	0.14 LT	cargador	DC29.4V-3.2A
Batería	DC25.9V-11.6A	SPRAY/ Hora	8.35 LT	Tiempo de carga	3.5 HOURS
	LITHIUM-ION	SPRAY	3.3L / 23Min	Tamaño	583*162*276
Funcionamiento	1 Hora	SPRAY Alcance	5 ~ 7MT	Peso	3.9 KG
Tanque	3.2LT / PE	Tamaño-partículas	10 ~ 30 μ m		

GOOD-FOG 26LTE

ITEM	SPECIFICATION	ITEM	SPECIFICATION	ITEM	SPECIFICATION
MOTOR	DC25.9V-300W	SPRAY/Minutos	0.14 LT	cargador	DC29.4V-3.2A
Batería	DC25.9V-14.5A	SPRAY/ Hora	8.35 LT	Tiempo de carga	4.5 HOURS
	Litio-Ion	SPRAY	3.3L / 23Min	Tamaño	583*162*276
Funcionamiento	1.15 Horas	Distancia	5 ~ 7MT	Peso	4.2 KG
Tanque	3.2LT / PE	Tamaño-partículas	10 ~ 30 μ m		



18

Part-list

No	PART	CODE-NO	SPEC	Q'ty	A/S	REMARK
1	CASE-L / Montura	SM020-001	PP	1	Y	AMARILLO, GRIS, AZUL
2	CASE-R / Montura	SM020-002	PP	1	Y	YELLOW,GRAY,BLUE
3	CASE-SLIDE/ MONTURA DEL DESLIZANTE	SM001-009	PP	1	Y	GOOD-FOG300
4	SLIDER/ DESLIZANTE	SM001-010	PP	1	Y	GOOD-FOG300
5	DESGLIZABLE - BASE	SM001-011	PP*Print	1	Y	GOOD-FOG300
6	SWITCH- SLIDE/ DESGLIZABLE	SM020-003	B503	1	Y	GOOD-FOG300
6-1	SWITCH-ASSY	SM020-013	220V-10A	1	Y	GOOD-FOG275
7	RING REAR/ ANILLO -POSTERIO	SM020-004	STS304	1	Y	
7-1	RING-FRONT/ ANILLO DELANTERO	SM020-005	STS304	1	Y	
8	MAIN PCB/CIRCUITO IMPRESO/ PRINCIPAL	SM020-006	GOOD-FOG	1	Y	GOOD-FOG300,48
8-1	RELAY ASSY/ RELEVADOR-ASSAY	SM020-015	DC 24V	1	Y	GOOD-FOG
9	MOTOR	SM020-005	25.9V-275W	1	Y	
9-1	MOTOR	SM020-005-1	25.9V-300W	1	Y	
10	PACKING - MOTOR/EMPAQUETADURAS-MOTOR	SM020-006	PP	1	Y	GOOD-FOG
11	MONTURA / CASE-MOTOR	SM020-007	PP	1	Y	
12	NOZZLE/BOQUILLA	SM020-008	PP	1	Y	YEL, GRAY, BLUE
13	CAP- NOZZLE/ TAPA- BOQUILLA	SM020-009	PP	1	Y	AMARILLO,GRIS, AZUL
14	DISPLY-LCD	SM020-010	LCD	1	Y	
15	PCB-MOTOR/CIRCUITO IMPRESO-MOTOR		25.9V-275W	1	Y	GOOD-FOG
15-1	PCB-MOTOR/ CIRCUITO IMPRESO- MOTOR		25.9V-300W	1	Y	GOOD-FOG300
16		SM020-011	25.9V 8.7A	1	Y	GOOD-FOG
16-1	ASSY-BATTERY	SM020-011-1	25.9V 11.6A	1	Y	GOOD-FOG300
16-2	ASSY- BATERÍA	SM020-011-2	25.9V-14.5A	1	Y	GOOD-FOG300 LTE
17	COVERTOR- BATERÍA/ COVER BATTERY	SM020-012	PP	1	Y	YEL, GRY, BLUE
						AMARILLO,GRIS, AZUL

Precauciones


- ◆ Solo 28.9v Batería
- ◆ Cumpla con las precauciones al suministrar y mezclar medicamentos químicos .
- ◆ Use el equipo de protección adecuado al atomizar o realizar actividades de desinfección con productos químicos peligrosos.
- ◆ No se permite el uso de los equipos por cualquier persona a menos que haya aprendido completamente los métodos de operación y las medidas de seguridad.
- ◆ No se permite la inserción de sustancias combustible(gasolina, diluyente, querosene, aceite diesel, etc) en el tanque químico.
La inserción de sustancias combustibles puede provocar incendios y defectos.
- ◆ Mantén el producto alejado del fuego y los golpes.
- ◆ Limpie el tanque químico después de usar, atomice por 30~60 segundos y guarde el tanque químico.
(El incumplimiento puede causar bloqueos y roturas de productos debido a los residuos químicos).
- ◆ Nunca use ni conecte la fuente de alimentación con las manos mojadas o en agua.
El incumplimiento puede causar defectos en los productos.
- ◆ Asegúrese de apagarlo cuando revise la máquina con las manos.
- ◆ Cuando realice la actividad de desinfección con productos químicos revise alrededor para evitar accidentes futuros.

cómo usar

Atomizar y limpiar

Para atomizar

1. Después de introducir el producto químico cierre el tanque químico.
2. Para encender el equipo con el deslizador ``H`` revise la carga de la batería mediante la pantalla pequeña.
3. Puede controlar el volumen del atomizado mediante el botón deslizable ``H`` y ``L``.



Para apagar

1. Apague el equipo deslizando a la dirección ``L``.
2. Sustraiga todo el resto del producto químico del tanque (en caso de que no usar por un largo periodo).
3. Atomice por unos segundos deslizando el botón hacía la posición ``H`` para que todo los restos químicos sean expulsados.

Carga de batería

Por favor no use gargador de otro modelo. Solo use el cargador que se le entregó junto con el equipo.

1. Conecte y cargue con el cargador original del equipo.
2. Revise que la luz roja este encendida.
3. Cuando está funcuonado apropiadamente, la luz naranja estará encendida.
4. Cuando ha terminado la carga, la luz verde se encenderá.



Medidas de corrección

Problemas	Medidas	Observaciones
La máquina no funciona incluso cuando el control deslizante está en la posición "H"	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Abra la porta batería y asegurese de que la batería esté en la posición correcta. ◆ Revise en la pantalla pequeña(LED) el porcentaje de la batería restante si está en 0, necesita cargarlo otra vez. 	Comuníquese con el centro de servicio si el problema aún persiste incluso después de tomar las medidas indicadas
Si funciona el motor pero no atomizar	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gire la boquilla al lado derecho ◆ Revise si el tanque químico está roto (si ese es el caso, es recomendable que adquiera un tanque nuevo) 	Comuníquese con el centro de servicio si el problema aún persiste incluso después de tomar las medidas indicadas
Funciona la bomba pero no atomiza.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Desensamble el cuerpo del equipo y revise si la conexión de tubería está apropiadamente conectada, y vuelvalo a reensamblar después revisarlo. ◆ Compruebe si aún el bombeo se está realizando con el aire retenido dentro de la bomba (abra la tapa durante la succión de aire e inserte aire comprimido al tanque químico). ◆ Ajuste el voltaje del control del nivelador del producto 	Si el problema persiste incluso después de tomar las medidas indicadas, contáctese con el centro de servicio técnico.
Cuando no carga	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Revise la especificación del cargador (DC29,4C) Revise si la conexión de la electricidad del cargador está correctamente conectado. ◆ Revise si la terminal de la conexión del cargador está apropiadamente conectado con el conector Jack del producto. ◆ Desensamblando el equipo revise si la batería y las partes del conector Jack están apropiadamente conectados, si no están conectados correctamente, use el producto volviendo a reensamblar. 	Si el problema persiste incluso después de tomar las medidas indicadas, contáctese con el centro de servicio técnico.

SM BURE Co., Ltd	
Nombre del producto	GOOD-FOG 26 & GOOD-FOG 26LTE
Número de series de manufactura	NO.
Fecha de venta	20 . .
Periodo de garantía	1 año

Pautas para la compensación del servicio según la garantía de calidad

Tipos de insatisfacción por la garantía de calidad			Tipos de insatisfacción por la garantía de calidad	
			Durante el periodo de garantía	Después del periodo de garantía
Las fallas de funcionamiento o rendimiento, causado en condiciones normales.	Posible de reparar	Cuando se produce fallas.	Reparación gratis	Reparación gratis
		Si el equipo vuelve a fallar, incluso después de haber sido reparado la misma falla por 3 veces.	Exchange products	Reparación con costo
	Reparación imposible		Exchange products	—
	Cuándo es necesario reparar las partes importantes justo después de comprar		Exchange products	—
Errores en el rendimiento y funcionamiento causados por el cliente intencionalmente.	Reparación posible		Reparación con costo	
	Reparación imposible	Con excepción de problemas internas, errores en el funcionamiento o rendimiento.	Cambie los productos después de haber recibido el costo por la reparación	—

*Lo que no se especifica está de acuerdo con las pautas de compensación adicional de la compañía, y si la fecha de compra no se especifica en la garantía, se aplica el periodo de la garantía posterior a la fecha de la fabricación..

Pautas para el servicio

■ Si hay un fallas mientras usas el producto, por favor revisa el manual, luego contáctate al agente especializado o al centro de servicio en donde compró el equipo, condición de garantía.

■ Servicio gratis.

Es posible repara gratis si usas el producto de condiciones habituales durante un año (600 horas de funcionamiento) desde el día de la adquisición.

■ Servicio con costo.

En los siguientes casos, usted debería pagar el costo por los servicios (costo den reparación, costo por los repuestos)

1. Exceso del periodo de garantía.

2. Durante el periodo de garantía

- Fallas causados por desastres naturales (fuego, explosión de gas, daños causados por vientos marinos, inundaciones, terremotos, relampagos, etc)

- Fallas causados por negligencias o mal manejo del producto.

- Fallas causados por otros técnicos que no son de nuestro centro de servicio técnico

- Cuando el equipo está desarmado o las etiquetas están desprendidas.

- Fallas causadas por el problema de fabricación de la electricidad o conector.

- Cuando el producto es usado por uno u otro proposito fuera de lo especificado.

- Consumo natural de insumos.

- Fallas causadas por las modificaciones realizadas por el consumidor.

- Fallas causados por el uso del tiner o algún otro m arma de fuego.

■ Nosotros no somos responsables por el uso con negligencia.

■ El producto especificado en el manual puede ser descatalogados o modificado sin previo aviso. Por favor verifíquelo en la compra.